

INSTRUKCJA MONTAŻU PARAPETÓW PODOKIENNYCH WEWNĘTRZNYCH TYPU POSTFORMING PRODUKCJI JUAN

1. Wnęki do obsadzania parapetu:

Ścianę podparapetową należy pozostawić na rzędnej – 55 mm w stosunku do przewidywanej górnej płaszczyzny projektowanego parapetu. Filarki okienne powinny mieć takie wnęki, które zapewniałyby swobodne obsadzanie końców parapetu.

2. Wymiary parapetu:

- minimalna długość parapetu powinna być równa co najmniej szerokości otworu okiennego powiększonej o długość końców obsadzonych w murze, tzn. minimum 2x5 cm,
- minimalna szerokość parapetu powinna być równa szerokości ściany podparapetowej,
- maksymalna odległość, na jaką może być wysunięty parapet poza lico ściany, wynosi 160 mm.

3. Rozmieszczenie punktów podparcia:

Parapet podparty jest końcami wpuszczonymi w filarki otworu okiennego oraz na podpórkach stalowych osadzonych w ścianie podparapetowej, rozmieszczonych w odstępach max. 60 cm od lica filarka i max. 50 cm pomiędzy sobą.

Podpórki należy wykonać z blachy stalowej np. ST 0 o grubości 3 ÷ 4 mm – ocynkowanej lub zabezpieczonej przed korozją:

- długość równa się minimalnej szerokości parapetu pomniejszonej o ok. 5 cm i nie mniejsza niż 10 cm,
- szerokość stopki dolnej i górnej min. 5 cm. W stopkach należy nawiercić otwory na wkręty do drewna w odstępach 20 mm w dwóch szeregach mijankowo,
- wysokość podpórki – 10 cm.

4. Zabezpieczenie krawędzi odkrytych parapetu:

Odkryte krawędzie parapetu należy okleić obrzeżem lub paskiem laminatu dekoracyjnego przy użyciu kleju wodoodpornego lub uszczelnacza poliuretanowego.

Przy obróbce wykańczającej nie można dopuścić do powstawania szczeliny na krawędzi styku obrzeża z laminatem dekoracyjnym i papierem przeciwpiętnym.

5. Wymagania dotyczące materiałów.

Stosowane do montażu i uszczelnienia środki oraz materiały powinny posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

6. Czynności montażowe:

- a) dociąć parapet na żądany wymiar oraz zabezpieczyć odkryte krawędzie przed zawilgoceniem;
- b) do lewej strony parapetu przykręcić wkrętami do drewna Ø 3 mm podpórki stalowe;
- c) zabezpieczyć parapet przed uszkodzeniami w trakcie prac montażowych;
- d) ustawić parapet w odpowiednim położeniu i zaklinować;
- e) zabetonować gniazda podpórek oraz wypełnić zaprawą cementowo – wapienną wnęki w filarkach okiennych;
- f) po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości (po 24 h) wypełnić przestrzeń podparapetową pianką montażowo – uszczelniającą lub szczeliwem syntetycznym (wodoodpornym);
- g) styk parapetu z licem ściany wypełnić zaprawą na głębokość ok. 4 cm;
- h) zdjąć folię ochronną;
- i) styk parapetu z filarkami oraz ościeżnicą okna pokryć silikonem.

Sposób przeprowadzenia montażu powinien być zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

Produkt nadaje się do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych!!!

